



Guía de Aplicación

ARDEX P82



ARDEX P82:

USO:

- Imprimación soportes lisos y no porosos.
- Dispersión de resina sin disolventes
- Interiores
- Bicomponente: A (rosa) + B (blanco)
- Relación de mezcla 1:1

MATERIAL NECESARIO:

- Cubo de mezcla
- Rodillo
- Agitador

Producto:

- Ardex P82: 100-200 g/m²

APLICACIÓN

- 1.- Mezclar los componentes A y B en la relación 1:1, hasta obtener una mezcla rosa homogénea.
- 2.- Tiempo de trabajabilidad (20°C): 1h
- 3.- Aplicar con rodillo sobre el soporte (duro, resistente, limpio, sin polvo, partículas sueltas, grasas, aceites...), bien estirado. No dejar capa nunca.
- 4.- Esperar aprox. 30 min – 1 h para que el producto comience a actuar.
- 5.- Aplicar el mortero (max. 24 h después), mientras el producto está pegajoso.
- 6.- Las temperaturas bajas o altas, pueden retrasar o acelerar respectivamente los tiempos de secado del producto.